Next

GARANTİ BELGESİ İHTİYARİ

Ürünümüz, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve bu Kanuna Dayanılarak Yürürlüğe konulan Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelik gereğince Satış Sonrası Hizmet Verilmesi Zorunlu olan ürünler listesinde bulunmamaktadır. İş bu belge 14.06.2003 tarihli ve 25138 Sayılı Resmi Gazete ile yürürlüğe giren Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelik Madde 12 (Değişik: RG 24/4/2011-27914) İhtiyari Garanti Maddesi ile Tüketicinin Korunması Sorumluluğu çerçevesinde içeriği ve hususları firmamız tarafından belirlenerek düzenlenmiştir.

İHTİYARİ GARANTİ ŞARTLARI

Aşağıdaki şartlar sadece TÜRKİYE CUMHURİYETİ sınırları içerisinde geçerlidir.

1) İhtiyari Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 (iki) yıldır. durumunda birebir değişim yapılır.
2) İhtiyari Garanti uygulaması sırasında değiştirilen malın garanti süresi, satın alınan malın kalan ihtiyari garanti süresi ile sınırlıdır.
3) Satılan mala ilişkin olarak düzenlenen faturalar ihtiyari garanti belgesi yerine geçmez.

İHTİYARİ GARANTİ KAPSAMINA GİRMEYEN HUSUSLAR

A. Malın tüketiciye tesliminden sonra nakliye, sevkiyat, düşürme ve çarpmadan dolayı meydana gelen arızalar, dış yüzeylerin bozulması, kırılması ve çizilmesi, cihazda meydana gelebilecek herhangi sıvı teması, ihtiyari garanti kapsamı dışındadır.
B. Yetkisiz kişilerce yapılan müdahaleler ihtiyari garanti kapsamına girmez.
C. Ürünün montajı ve nakliyesi ürün fiyatına dahil değildir.
D. Ürünün kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar ihtiyari garanti kapsamı dışındadır.
E. İhtiyari Garanti belgesi üzerinde tahribat yapıldığı, ürün üzerindeki orijinal seri numarasının kaldırıldığı veya tahrip edildiği durumlarda belirtilen şartlar geçersizdir.
F. Voltaj düşüklüğü veya yüksekliği, hatalı elektrik tesisatı, cihazın etiketinde yazılı voltajdan farklı voltajda kullanma,yangın ve yıldırım düşmesiyle meydana gelebilecek arızalar ve hasarlar, kullanma kılavuzunda anlatılan montaj şeklinden farklı yapılan montajlar ihtiyari garanti kapsamı dışındadır.
G. Satıcı tarafından onaylanması gereken ihtiyari garanti belgesini,olası değişim halinde yetkili bayimize veya servisimize göstermek zorunluluğu olduğundan dolayı lütfen saklayınız.
H. İhtiyari Garanti Belgesi onaysız olan ve İhtiyari Garanti Belgesi olmayan cihazların değişimi yapılmayacaktır.
I. 90.cm çanak antenden daha büyük antene montaj yapılması halinde meydana gelebilecek arızalar ve hasarlar ihtiyari garanti kapsamı dışındadır.

İMALATÇI VEYA İTHALATÇI FİRMANIN

ÜNVANI : Yüksel Elektroteknik Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.
ADRESİ : Battalgazi Mahallesi,
Basra Caddesi No: 10-14
Sultanbeyli / İSTANBUL
TELEFON : 0216 592 98 00
FAKS : 0216 592 99 71
E-POSTA : info@next.com.tr

YÜKSEL
Yüksel Elektroteknik Sanayi ve Tic. Ltd. Şti.
Battalgazi Mh. Basra Cd. No:10-14 34922 Sultanbeyli / Istanbul
T: 0216 592 98 00 F: 0216 592 99 71
Ticaret Sicil No: 292656
Boğaziçi Kurumlar V.D.: 995 000 6946

MALIN

CİNSİ	:	MULTISWITCH
MARKASI	:	NEXT
MODELİ	:	
BANDROL VE SERİ NO	:	
FİRMAMIZIN BELİRLEDİĞİ İHTİYARİ GARANTİ SÜRESİ	:	3 (ÜÇ) YIL

SATICI FİRMA

ÜNVANI	:	
ADRESİ	:	
TEL/FAKS	:	
E-POSTA	:	
FATURA TARİHİ VE NO	:	
TESLİM TARİHİ VE YERİ	:	
YETKİLİ İMZA KAŞE	:	

Next MULTISWITCH

Kullanım Kılavuzu

GOLD Plus & GOLD HYBRID Plus

For Indoor Use Only · ENERGY EFFICIENCY CLASS A · FullHD 1080p · 4K ULTRA HD · MPEG4 HD · DiSEqC 2.0 · Next YERLİ MİLLİ

DVB T · DVB S · DVB S2 · DVB T2 · DVB C · YERLİ ÜRETİM · CE

ÖNEMLİ GÜVENLİK AÇIKLAMALARI

Tebrikler! Uzun yıllar sorunsuz kullanacağınız yüksek kalite standartlarına sahip Next Gold Plus Uydu santraline sahipsiniz artık. Ürününüz, firmamız tarafından arıza olasılığına karşı, 3 YIL boyunca 1'e 1 değişim garantisi altındadır. Ürününüzü uzun yıllar sorunsuz kullanmak ve garanti kapsamında tutmak için aşağıdaki uyarılarımızı dikkate alınız.

- Cihazınız kapalı ortamda çalışacak şekilde tasarlanmıştır. Nem ve yağmur olabilecek ortamlarda kullanılmamalıdır.
- Cihaz, sadece az nemli bez kullanılarak temizlenmeli, sıvı temizleyiciler kullanılmamalıdır.
- Cihazınızı, musluk, havuz ve banyo gibi su kaynaklarının yakınında kullanmayınız.
- Bağlantı aksesuarlarını, bu kılavuzda açıklanan amaçlarına uygun olarak kullanınız.
- Uzun süre kullanılmayacağı durumlarda, cihazınızın besleme adaptörünü fişten çekmenizi tavsiye ediyoruz.
- Cihazınızın bağlantılarını yapmadan önce cihazınızı fişten çekiniz.
- Cihazınızı, firmamız tarafından verilen orjinal besleme adaptörü dışında başka bir adaptör ile birlikte kullanmayınız.
- Elektrik kabloları, bükülme ve ezilmeye maruz kalmayacak şekilde yerleştirilmelidir.
- Su dökülmesi vs. durumunda, yetkili haricinde bir kişi tarafından cihazın kapağı açılmamalıdır.

1.CİHAZ HAKKINDA

- Bu cihaz, Uydu yayınlarını birleştirip dağıtan bir arabirim ürünüdür.

2. KUTU İÇERİĞİ

Ürününüzün kutusunda ürünle birlikte verilen aksesuarlar aşağıdakilerdir. Eksik aksesuar olması durumunda, satıcınız ile irtibata geçiniz.

- Kullanım Kılavuzu ve Garanti Belgesi
- Next Gold Plus Serisi (Uydu Santrali)

Önemli Not: Satın alacağınız her SONLU cihazla birlikte satıcınız tarafından 1 adet adaptör ücretsiz olarak verilecektir.

3d- Abone Montajları

Abonelerden gelen anten kabloları, cihazın sağ ve solunda yer alan Çıkışlara bağlanmalıdır. RG6 kablo için, öngörülen maksimum dağıtım kablosu mesafesi 100 metredir.

3e- Cihazın Çalıştırılması

Cihazınızı çalıştırmadan önce, tüm bağlantıların eksiksiz ve doğru olarak yapıldığından emin olunuz. Kutu içinden çıkan güç kaynağını cihazınızın DC giriş konnektörüne bağlayınız. Adaptörü, 220V-AC duvar prizine takınız. Güç LED i ve Açık durumda uydu alıcısı bağlı olan abone girişlerindeki LED ler yanacaktır. Bu durumda cihazınız çalışmaya başlamıştır.

4. KASKADLI MODELLER İÇİN KURULUM

Kaskadli modelleriniz montajı, sonlu modeller ile aynıdır. Daha önce anlatılan kurallara uyunuz. Kaskadli modellere adaptör bağlantısı yapılmaz, enerjileriniz bağlı olduklları sonlu model üzerinden alınır. Beslenme sadece Sonlu model üzerinden yapılır. Örnek olarak; bir sistemde 1 kaskad ve dewamında 1 sonlu santral varsa, sisteminin beslenmesi için sadece 1 adet DC adaptörü yeterli olacaktır. Bu adaptör de sonlu modele takılmalıdır! Kaskad modellerde cihazın çıkış girişlerindeki kablo sıralaması giriş tarafı ile aynıdır.

5. KULLANIM ÖMRÜ

Uydu santrali cihazınızın, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından belirlenen kullanım ömrü, 7 (Yedi) yıldır ve bu süre, ürünün son kullanıcıya teslim edilmesinden itibaren başlar.

6.TASIMA SIRASINDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR

Taşıma sırasında, cihazınızın darbelere karşı korunmasına ve ıslanmamasına özen gösteriniz.

7.KULLANIM SIRASINDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR

Aşağıda açıkladığımız basit önlemler ile cihazınızı uzun yıllar sorunsuz bir şekilde kullanma şansına sahip olacaksınız.

- Cihazınızı nemli ve tozlu ortamlarda çalıştırmayınız.
- Cihazınızın kapağını açmayınız. Gerekli durumlarda, sadece yetkili servisin müdahale etmesini sağlayınız.
- Cihazınızın içinde bakım gerektiren herhangi bir parça bulunmamaktadır. Arıza durumunda yetkili servislerimize başvurunuz.
- Cihazınızın aksesuarlarından eksik varsa, ya da aksesuarlardan herhangi birisi gerektiği gibi çalışmıyorsa satıcınıza başvurunuz.
- Cihazınızı temizleyeceğiniz zaman; önce adaptörünü fişten çıkartınız. Sıvı temizlik maddeleri kullanmayınız.
- Cihazınız kapalı ortamlarda kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Açık hava ve yağmura maruz bırakılmamalıdır.

3d- Abone Montajları

Abonelerden gelen anten kabloları, cihazın sağ ve solunda yer alan Çıkışlara bağlanmalıdır. RG6 kablo için, öngörülen maksimum dağıtım kablosu mesafesi 100 metredir.

3e- Cihazın Çalıştırılması

Cihazınızı çalıştırmadan önce, tüm bağlantıların eksiksiz ve doğru olarak yapıldığından emin olunuz. Kutu içinden çıkan güç kaynağını cihazınızın DC giriş konnektörüne bağlayınız. Adaptörü, 220V-AC duvar prizine takınız. Güç LED i ve Açık durumda uydu alıcısı bağlı olan abone girişlerindeki LED ler yanacaktır. Bu durumda cihazınız çalışmaya başlamıştır.

4. KASKADLI MODELLER İÇİN KURULUM

Kaskadli modelleriniz montajı, sonlu modeller ile aynıdır. Daha önce anlatılan kurallara uyunuz. Kaskadli modellere adaptör bağlantısı yapılmaz, enerjileriniz bağlı olduklları sonlu model üzerinden alınır. Beslenme sadece Sonlu model üzerinden yapılır. Örnek olarak; bir sistemde 1 kaskad ve dewamında 1 sonlu santral varsa, sisteminin beslenmesi için sadece 1 adet DC adaptörü yeterli olacaktır. Bu adaptör de sonlu modele takılmalıdır! Kaskad modellerde cihazın çıkış girişlerindeki kablo sıralaması giriş tarafı ile aynıdır.

5. KULLANIM ÖMRÜ

Uydu santrali cihazınızın, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından belirlenen kullanım ömrü, 7 (Yedi) yıldır ve bu süre, ürünün son kullanıcıya teslim edilmesinden itibaren başlar.

6.TASIMA SIRASINDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR

Taşıma sırasında, cihazınızın darbelere karşı korunmasına ve ıslanmamasına özen gösteriniz.

7.KULLANIM SIRASINDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR

Aşağıda açıkladığımız basit önlemler ile cihazınızı uzun yıllar sorunsuz bir şekilde kullanma şansına sahip olacaksınız.

- Cihazınızı nemli ve tozlu ortamlarda çalıştırmayınız.
- Cihazınızın kapağını açmayınız. Gerekli durumlarda, sadece yetkili servisin müdahale etmesini sağlayınız.
- Cihazınızın içinde bakım gerektiren herhangi bir parça bulunmamaktadır. Arıza durumunda yetkili servislerimize başvurunuz.
- Cihazınızın aksesuarlarından eksik varsa, ya da aksesuarlardan herhangi birisi gerektiği gibi çalışmıyorsa satıcınıza başvurunuz.
- Cihazınızı temizleyeceğiniz zaman; önce adaptörünü fişten çıkartınız. Sıvı temizlik maddeleri kullanmayınız.
- Cihazınız kapalı ortamlarda kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Açık hava ve yağmura maruz bırakılmamalıdır.

0	Güç Ledi
1	A*V-L
2	A*H-H
3	A*V-H
4	B*H-L
5	B*V-L
6	B*H-H
7	B*V-H
8	C*H-L
9	C*V-L
10	C*H-H
11	C*V-H
12	D*H-L
13	D*V-L
14	D*V-H
15	D*H-H
16	D*V-H
17	Karasel Anten Girişi

0	Güç Ledi
1	A*V-L
2	A*V-L
3	A*H-H
4	A*V-H
5	B*H-L
6	B*V-L
7	B*H-H
8	B*V-H
9	C*H-L
10	C*V-L
11	C*H-H
12	C*V-H
13	DT Plus
14	Karasel Anten Girişi

NOT: 6, 10 ve 14 Girişli Santrallerde, B/C/D Girişi; One Touch LNB, Quattro LNB nin herhangi bir polarizasyonu ya da IF-IF Konvertör girişi olarak kullanılabilir. B/C / D Girişine yapılan bağlantılar için, 6, 10 ve 14 Girişli modellerde DiSeqC tanımlaması yapılmadığında, cihaz B / C / D girişini anahtarlamaktadır.

Kurmakta olduğunuz cihaz, 14 girişli seri ise kablo bağlantıların yandaki şekilde yapınız.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

NOT : " HYBRID modellerde, KASKAD veya SONLU kullanım şekline uygun anahtar pozisyonu seçilmelidir"
SONLU seçildiğinde KIRMIZI ışık yanacaktır.

SONLU (T) ⇄ KASKAD (C)

Kurmakta olduğunuz cihaz, 17 girişli seri ise kablo bağlantıların yandaki şekilde yapınız.

17 Girişli Seri

NOT : " HYBRID modellerde, KASKAD veya SONLU kullanım şekline uygun anahtar pozisyonu seçilmelidir"
SONLU seçildiğinde KIRMIZI ışık yanacaktır.

SONLU (T) ⇄ KASKAD (C)

İL	İLÇE	SERVİS ADI	ADRES	TEL
Adana	Seyhan	Yeşi Elektronik	Doğu Elektronik	0322 458 1258
Adana	Çukurova	Doğu Elektronik	8.Cem Mah.Gazoğlu Cad.No:29 A	0322 421 7951
Adıyaman	Merkez	Ceylan Elektronik	Kahramanlar Mah. 02 Nolu Cad. No:3	0416 216 2626
Adıyaman	Besni	Besni Elektronik	Karşıyaka Mah. Cih Adıyaman Nlu. Cad. No:3	0416 238 1802
Afyonkarahisar	Merkez	Ünal Elektronik	Ordu Mah. Ordu Cad. No:3	0272 214 1414
Afyonkarahisar	Merkez	Yaşa Elektronik	Ordu Mah. Ordu Cad. No:3	0272 214 1414
Afyonkarahisar	Sandıklı	Sandıklı Elektronik	Ordu Mah. Ordu Cad. No:3	0272 214 1414
Afyonkarahisar	Şuhut	Şuhut Elektronik	Ordu Mah. Ordu Cad. No:3	0272 214 1414
Ağrı	Merkez	Ceylan Elektronik	Bayındır Mah. Şh.Fethi Sönmez Cad.No:3/C	0472 216 2626
Ağrı	Doğubeyazıt	Doğu Elektronik	Cami Mah. Atatürk Cad. No:3	0472 312 4141
Ağrı	Patnos	Patnos Elektronik	Cami Mah. Atatürk Cad. No:3	0472 312 4141
Aksaray	Merkez	Merkez Elektronik	Hacı Ali Mah. Cumhuriyet Cad. No:3	0382 213 1313
Aksaray	Merkez	Yeşi Elektronik	Hacı Ali Mah. Cumhuriyet Cad. No:3	0382 213 1313
Amasya	Merkez	Merkez Elektronik	Mevlana Mah. Amasya Cad. No:3	0358 212 2020
Amasya	Merkez	Yeşi Elektronik	Mevlana Mah. Amasya Cad. No:3	0358 212 2020
Amasya	Merzifon	Merzifon Elektronik	Merzifon Mah. Cumhuriyet Cad. No:3	0358 512 1010
Ankara	Merkez	Merkez Elektronik	Kızılay Mah. Atatürk Bulv. No:3/A	0312 425 1414
Ankara	Merkez	Yeşi Elektronik	Kızılay Mah. Atatürk Bulv. No:3/A	0312 425 1414
Ankara	Altındağ	Altındağ Elektronik	Ulus Mah. Ulus Cad. No:3	0312 309 1414
Ankara	Altınköy	Altınköy Elektronik	Altınköy Mah. Altınköy Cad. No:3	0312 831 1414
Ankara	Ayaş	Ayaş Elektronik	Ayaş Mah. Ankara Cad. No:3	0312 388 1414
Ankara	Beypazarı	Beypazarı Elektronik	Beypazarı Mah. Ankara Cad. No:3	0312 876 1414
Ankara	Çamlıdere	Çamlıdere Elektronik	Çamlıdere Mah. Ankara Cad. No:3	0312 754 1414
Ankara	Çankırı	Çankırı Elektronik	Çankırı Mah. Ankara Cad. No:3	0312 753 1414
Ankara	Elmadağ	Elmadağ Elektronik	Elmadağ Mah. Ankara Cad. No:3	0312 858 1414
Ankara	Gölbaşı	Gölbaşı Elektronik	Gölbaşı Mah. Ankara Cad. No:3	0312 484 1414
Ankara	Kızılcahamam	Kızılcahamam Elektronik	Kızılcahamam Mah. Ankara Cad. No:3	0312 766 1414
Ankara	Polatlı	Polatlı Elektronik	Polatlı Mah. Ankara Cad. No:3	0312 627 1414
Ankara	Şereflikoçhisar	Şereflikoçhisar Elektronik	Şereflikoçhisar Mah. Ankara Cad. No:3	0312 746 1414
Antalya	Merkez	Ceylan Elektronik	Muratpaşa Mah. Şh.Cemal Yavuz Cad. No:3/A	0242 216 2626
Antalya	Merkez	Yeşi Elektronik	Muratpaşa Mah. Şh.Cemal Yavuz Cad. No:3/A	0242 216 2626
Antalya	Alanya	Alanya Elektronik	Cikcilli Mah. Atatürk Bulv. No:3/A	0242 511 1414
Antalya	Kemer	Kemer Elektronik	Kemer Mah. Şh.Ahmet Kalkan Cad. No:3/A	0242 814 1414
Antalya	Manavgat	Manavgat Elektronik	Manavgat Mah. Atatürk Bulv. No:3/A	0242 745 1414
Artvin	Merkez	Artvin Elektronik	Merkez Mah. Cumhuriyet Cad. No:3	0466 212 1010
Artvin	Hopa	Hopa Elektronik	Hopa Mah. Cumhuriyet Cad. No:3	0466 314 1010
Aydın	Merkez	Ceylan Elektronik	Efeler Mah. Şh.Ali Ekber Cad. No:3/A	0256 216 2626
Aydın	Merkez	Yeşi Elektronik	Efeler Mah. Şh.Ali Ekber Cad. No:3/A	0256 216 2626
Aydın	Bozdoğan	Bozdoğan Elektronik	Bozdoğan Mah. Şh.Ali Ekber Cad. No:3/A	0256 512 1414
Aydın	Çine	Çine Elektronik	Çine Mah. Şh.Ali Ekber Cad. No:3/A	0256 412 1414
Aydın	Germencik	Germencik Elektronik	Germencik Mah. Şh.Ali Ekber Cad. No:3/A	0256 415 1414
Aydın	Nazilli	Nazilli Elektronik	Nazilli Mah. Şh.Ali Ekber Cad. No:3/A	0256 312 1414
Aydın	Söke	Söke Elektronik	Söke Mah. Şh.Ali Ekber Cad. No:3/A	0256 512 1414
Balıkesir	Merkez	Ceylan Elektronik	Karesi Mah. Şh.Ali Ekber Cad. No:3/A	0266 216 2626
Balıkesir	Merkez	Yeşi Elektronik	Karesi Mah. Şh.Ali Ekber Cad. No:3/A	0266 216 2626
Balıkesir	Bandırma	Bandırma Elektronik	Bandırma Mah. Şh.Ali Ekber Cad. No:3/A	0266 714 1414
Balıkesir	Edremit	Edremit Elektronik	Edremit Mah. Şh.Ali Ekber Cad. No:3/A	0266 412 1414
Balıkesir	Gönen	Gönen Elektronik	Gönen Mah. Şh.Ali Ekber Cad. No:3/A	0266 512 1414
Balıkesir	Susurluk	Susurluk Elektronik	Susurluk Mah. Şh.Ali Ekber Cad. No:3/A	0266 512 1414
Bartın	Merkez	Ceylan Elektronik	Kıdımı Mah. Şh.Ali Ekber Cad. No:3/A	0378 216 2626
Bartın	Merkez	Yeşi Elektronik	Kıdımı Mah. Şh.Ali Ekber Cad. No:3/A	0378 216 2626
Batman	Merkez	Ceylan Elektronik	Cevatpaşa Mah. Şh.Ali Ekber Cad. No:3/A	0488 216 2626
Batman	Merkez	Yeşi Elektronik	Cevatpaşa Mah. Şh.Ali Ekber Cad. No:3/A	0488 216 2626
Bayburt	Merkez	Bayburt Elektronik	Cevatpaşa Mah. Şh.Ali Ekber Cad. No:3/A	0458 211 1010
Bilecik	Merkez	Bilecik Elektronik	Cevatpaşa Mah. Şh.Ali Ekber Cad. No:3/A	0228 214 1414
Bingöl	Merkez	Bingöl Elektronik	Yeni Mah. Şehit Ali Ersoy Cad. No:3/A	0426 216 1414
Bitlis	Merkez	Bitlis Elektronik	Yeni Mah. Şehit Ali Ersoy Cad. No:3/A	0434 216 1414
Bolu	Merkez	Ceylan Elektronik	Mevlana Mah. Şh.Ali Ekber Cad. No:3/A	0374 216 2626
Bolu	Merkez	Yeşi Elektronik	Mevlana Mah. Şh.Ali Ekber Cad. No:3/A	0374 216 2626
Bolu	Mudurnu	Mudurnu Elektronik	Mudurnu Mah. Şh.Ali Ekber Cad. No:3/A	0374 511 1414
Bolu	Göynük	Göynük Elektronik	Göynük Mah. Şh.Ali Ekber Cad. No:3/A	0374 415 1414
Burdur	Merkez	Ceylan Elektronik	Bahçelievler Mah. Şh.Ali Ekber Cad. No:3/A	0248 216 2626
Burdur	Merkez	Yeşi Elektronik	Bahçelievler Mah. Şh.Ali Ekber Cad. No:3/A	0248 216 2626
Bursa	Merkez	Ceylan Elektronik	Ulucami Mah. Şh.Ali Ekber Cad. No:3/A	0224 216 2626
Bursa	Merkez	Yeşi Elektronik	Ulucami Mah. Şh.Ali Ekber Cad. No:3/A	0224 216 2626
Bursa	Gemlik	Gemlik Elektronik	Gemlik Mah. Şh.Ali Ekber Cad. No:3/A	0224 671 1414
Bursa	İnegöl	İnegöl Elektronik	İnegöl Mah. Şh.Ali Ekber Cad. No:3/A	0224 715 1414
Bursa	Karacabey	Karacabey Elektronik	Karacabey Mah. Şh.Ali Ekber Cad. No:3/A	0224 618 1414
Bursa	Mudanya	Mudanya Elektronik	Mudanya Mah. Şh.Ali Ekber Cad. No:3/A	0224 371 1414
Bursa	Orhangazi	Orhangazi Elektronik	Orhangazi Mah. Şh.Ali Ekber Cad. No:3/A	0224 511 1414
Bursa	Yenişehir	Yenişehir Elektronik	Yenişehir Mah. Şh.Ali Ekber Cad. No:3/A	0224 511 1414
Çanakkale	Merkez	Ceylan Elektronik	Cumhuriyet Mah. Şh.Ali Ekber Cad. No:3/A	0286 216 2626
Çanakkale	Merkez	Yeşi Elektronik	Cumhuriyet Mah. Şh.Ali Ekber Cad. No:3/A	0286 216 2626
Çankırı	Merkez	Çankırı Elektronik	Çankırı Mah. Şh.Ali Ekber Cad. No:3/A	0376 212 1010
Çorum	Merkez	Ceylan Elektronik	Çorum Mah. Şh.Ali Ekber Cad. No:3/A	0364 216 2626
Çorum	Merkez	Yeşi Elektronik	Çorum Mah. Şh.Ali Ekber Cad. No:3/A	0364 216 2626
Denizli	Merkez	Ceylan Elektronik	Sarayköy Mah. Şh.Ali Ekber Cad. No:3/A	0258 216 2626
Denizli	Merkez	Yeşi Elektronik	Sarayköy Mah. Şh.Ali Ekber Cad. No:3/A	0258 216 2626
Denizli	Acıpayam	Acıpayam Elektronik	Acıpayam Mah. Şh.Ali Ekber Cad. No:3/A	0258 411 1414
Denizli	Çivril	Çivril Elektronik	Çivril Mah. Şh.Ali Ekber Cad. No:3/A	0258 715 1414
Diyarbakır	Bağlar	Bağlar Elektronik	Bağlar Mah. Şh.Ali Ekber Cad. No:3/A	0412 216 2626
Diyarbakır	Bağlar	Yeşi Elektronik	Bağlar Mah. Şh.Ali Ekber Cad. No:3/A	0412 216 2626
Diyarbakır	Bismil	Bismil Elektronik	Bismil Mah. Şh.Ali Ekber Cad. No:3/A	0412 611 1414
Diyarbakır	Çermik	Çermik Elektronik	Çermik Mah. Şh.Ali Ekber Cad. No:3/A	0412 811 1414
Diyarbakır	Çınar	Çınar Elektronik	Çınar Mah. Şh.Ali Ekber Cad. No:3/A	0412 612 1414
Diyarbakır	Dicle	Dicle Elektronik	Dicle Mah. Şh.Ali Ekber Cad. No:3/A	0412 512 1414
Diyarbakır	Ergani	Ergani Elektronik	Ergani Mah. Şh.Ali Ekber Cad. No:3/A	0412 711 1414
Diyarbakır	Hani	Hani Elektronik	Hani Mah. Şh.Ali Ekber Cad. No:3/A	0412 811 1414
Diyarbakır	Silvan	Silvan Elektronik	Silvan Mah. Şh.Ali Ekber Cad. No:3/A	0412 911 1414
Diyarbakır	Eğil	Eğil Elektronik	Eğil Mah. Şh.Ali Ekber Cad. No:3/A	0412 611 1414
Dzce	Merkez	Ceylan Elektronik	Konuralp Mah. Şh.Ali Ekber Cad. No:3/A	0380 216 2626
Dzce	Merkez	Yeşi Elektronik	Konuralp Mah. Şh.Ali Ekber Cad. No:3/A	0380 216 2626
Dzce	Akçakoca	Akçakoca Elektronik	Akçakoca Mah. Şh.Ali Ekber Cad. No:3/A	0380 511 1414
Dzce	Düzce	Düzce Elektronik	Düzce Mah. Şh.Ali Ekber Cad. No:3/A	0380 211 1414
Edirne	Merkez	Ceylan Elektronik	Karaağaç Mah. Şh.Ali Ekber Cad. No:3/A	0284 216 2626
Edirne	Merkez	Yeşi Elektronik	Karaağaç Mah. Şh.Ali Ekber Cad. No:3/A	0284 216 2626
Elazığ	Merkez	Elazığ Elektronik	Mevlana Mah. Şh.Ali Ekber Cad. No:3/A	0424 216 1414
Erzincan	Merkez	Erzincan Elektronik	Erzincan Mah. Şh.Ali Ekber Cad. No:3/A	0446 216 1414
Erzurum	Merkez	Ceylan Elektronik	Cumhuriyet Mah. Şh.Ali Ekber Cad. No:3/A	0442 216 2626
Erzurum	Merkez	Yeşi Elektronik	Cumhuriyet Mah. Şh.Ali Ekber Cad. No:3/A	0442 216 2626
Eskişehir	Merkez	Ceylan Elektronik	Yenişehir Mah. Şh.Ali Ekber Cad. No:3/A	0222 216 2626
Eskişehir	Merkez	Yeşi Elektronik	Yenişehir Mah. Şh.Ali Ekber Cad. No:3/A	0222 216 2626
Gaziantep	Merkez	Ceylan Elektronik	Şehitkamil Mah. Şh.Ali Ekber Cad. No:3/A	0342 216 2626
Gaziantep	Merkez	Yeşi Elektronik	Şehitkamil Mah. Şh.Ali Ekber Cad. No:3/A	0342 216 2626
Giresun	Merkez	Giresun Elektronik	Merkez Mah. Şh.Ali Ekber Cad. No:3/A	0454 212 1010
Giresun	Görele	Görele Elektronik	Merkez Mah. Şh.Ali Ekber Cad. No:3/A	0454 811 1414
Gümüşhane	Merkez	Gümüşhane Elektronik	Merkez Mah. Şh.Ali Ekber Cad. No:3/A	0456 212 1010
Hakkari	Merkez	Hakkari Elektronik	Merkez Mah. Şh.Ali Ekber Cad. No:3/A	0438 216 1414
Hakkari	Yüksekova	Yüksekova Elektronik	Merkez Mah. Şh.Ali Ekber Cad. No:3/A	0438 511 1414
Hatay	Merkez	Ceylan Elektronik	Antakya Mah. Şh.Ali Ekber Cad. No:3/A	0326 216 2626
Hatay	Merkez	Yeşi Elektronik	Antakya Mah. Şh.Ali Ekber Cad. No:3/A	0326 216 2626
Hatay	Samandağ	Samandağ Elektronik	Samandağ Mah. Şh.Ali Ekber Cad. No:3/A	0326 511 1414
Hatay	Dörtyol	Dörtyol Elektronik	Dörtyol Mah. Şh.Ali Ekber Cad. No:3/A	0326 811 1414
Hatay	Reyhanlı	Reyhanlı Elektronik	Reyhanlı Mah. Şh.Ali Ekber Cad. No:3/A	0326 411 1414
Hatay	İskenderun	İskenderun Elektronik	İskenderun Mah. Şh.Ali Ekber Cad. No:3/A	0326 616 1414
Isparta	Merkez	Ceylan Elektronik	Çünür Mah. Şh.Ali Ekber Cad. No:3/A	0246 216 2626
Isparta	Merkez	Yeşi Elektronik	Çünür Mah. Şh.Ali Ekber Cad. No:3/A	0246 216 2626
Isparta	Yalvaç	Yalvaç Elektronik	Yalvaç Mah. Şh.Ali Ekber Cad. No:3/A	0246 711 1414
Isparta	Şarkikaraağaç	Şarkikaraağaç Elektronik	Şarkikaraağaç Mah. Şh.Ali Ekber Cad. No:3/A	0246 811 1414
İçel	Merkez	Ceylan Elektronik	Yenişehir Mah. Şh.Ali Ekber Cad. No:3/A	0324 216 2626
İçel	Merkez	Yeşi Elektronik	Yenişehir Mah. Şh.Ali Ekber Cad. No:3/A	0324 216 2626
İçel	Mut	Mut Elektronik	Mut Mah. Şh.Ali Ekber Cad. No:3/A	0324 811 1414
İçel	Silifke	Silifke Elektronik	Silifke Mah. Şh.Ali Ekber Cad. No:3/A	0324 711 1414
İçel	Tarsus	Tarsus Elektronik	Tarsus Mah. Şh.Ali Ekber Cad. No:3/A	0324 616 1414
İçel	Erdemli	Erdemli Elektronik	Erdemli Mah. Şh.Ali Ekber Cad. No:3/A	0324 511 1414
İçel	Gülnar	Gülnar Elektronik	Gülnar Mah. Şh.Ali Ekber Cad. No:3/A	0324 411 1414
İçel	Anamur	Anamur Elektronik	Anamur Mah. Şh.Ali Ekber Cad. No:3/A	0324 811 1414
İstanbul	Avrupa	Avrupa Elektronik	Cihanbeyli Mah. Şh.Ali Ekber Cad. No:3/A	0212 216 2626
İstanbul	Avrupa	Yeşi Elektronik	Cihanbeyli Mah. Şh.Ali Ekber Cad. No:3/A	0212 216 2626
İstanbul	Avcılar	Avcılar Elektronik	Avcılar Mah. Şh.Ali Ekber Cad. No:3/A	0212 811 1414
İstanbul	Bağcılar	Bağcılar Elektronik	Bağcılar Mah. Şh.Ali Ekber Cad. No:3/A	0212 611 1414
İstanbul	Bahçelievler	Bahçelievler Elektronik	Bahçelievler Mah. Şh.Ali Ekber Cad. No:3/A	0212 611 1414
İstanbul	Bakırköy	Bakırköy Elektronik	Bakırköy Mah. Şh.Ali Ekber Cad. No:3/A	0212 411 1414
İstanbul	Beykoz	Beykoz Elektronik	Beykoz Mah. Şh.Ali Ekber Cad. No:3/A	0216 811 1414
İstanbul	Beyoğlu	Beyoğlu Elektronik	Beyoğlu Mah. Şh.Ali Ekber Cad. No:3/A	0212 211 1414
İstanbul	Beşiktaş	Beşiktaş Elektronik	Beşiktaş Mah. Şh.Ali Ekber Cad. No:3/A	0212 211 1414
İstanbul	Bayrampaşa	Bayrampaşa Elektronik	Bayrampaşa Mah. Şh.Ali Ekber Cad. No:3/A	0212 611 1414
İstanbul	Beylikdüzü	Beylikdüzü Elektronik	Beylikdüzü Mah. Şh.Ali Ekber Cad. No:3/A	0212 871 1414
İstanbul	Büyükçekmece	Büyükçekmece Elektronik	Büyükçekmece Mah. Şh.Ali Ekber Cad. No:3/A	0212 871 1414
İstanbul	Çatalca	Çatalca Elektronik	Çatalca Mah. Şh.Ali Ekber Cad. No:3/A	0212 787 1414
İstanbul	Esenyurt	Esenyurt Elektronik	Esenyurt Mah. Şh.Ali Ekber Cad. No:3/A	0212 671 1414
İstanbul	Esenler	Esenler Elektronik	Esenler Mah. Şh.Ali Ekber Cad. No:3/A	0212 671 1414
İstanbul	Eyüp	Eyüp Elektronik	Eyüp Mah. Şh.Ali Ekber Cad. No:3/A	0212 671 1414
İstanbul	Gaziosmanpaşa	Gaziosmanpaşa Elektronik	Gaziosmanpaşa Mah. Şh.Ali Ekber Cad. No:3/A	0212 671 1414
İstanbul	Güngören	Güngören Elektronik	Güngören Mah. Şh.Ali Ekber Cad. No:3/A	0212 671 1414
İstanbul	Kadıköy	Kadıköy Elektronik	Kadıköy Mah. Şh.Ali Ekber Cad. No:3/A	0216 411 1414
İstanbul	Kartal	Kartal Elektronik	Kartal Mah. Şh.Ali Ekber Cad. No:3/A	0216 611 1414
İstanbul	Küçükçekmece	Küçükçekmece Elektronik	Küçükçekmece Mah. Şh.Ali Ekber Cad. No:3/A	0212 611 1414
İstanbul	Maltepe	Maltepe Elektronik	Maltepe Mah. Şh.Ali Ekber Cad. No:3/A	0216 371 1414
İstanbul	Pendik	Pendik Elektronik	Pendik Mah. Şh.Ali Ekber Cad. No:3/A	0216 371 1414
İstanbul	Sultanbeyli	Sultanbeyli Elektronik	Sultanbeyli Mah. Şh.Ali Ekber Cad. No:3/A	0216 371 1414
İstanbul	Sultangazi	Sultangazi Elektronik	Sultangazi Mah. Şh.Ali Ekber Cad. No:3/A	0212 671 1414
İstanbul	Sancaktepe	Sancaktepe Elektronik	Sancaktepe Mah. Şh.Ali Ekber Cad. No:3/A	0216 671 1414
İstanbul	Şile	Şile Elektronik	Şile Mah. Şh.Ali Ekber Cad. No:3/A	0216 711 1414
İstanbul	Tuzla	Tuzla Elektronik	Tuzla Mah. Şh.Ali Ekber Cad. No:3/A	0216 611 1414
İstanbul	Ümraniye	Ümraniye Elektronik	Ümraniye Mah. Şh.Ali Ekber Cad. No:3/A	0216 611 1414
İstanbul	Üsküdar	Üsküdar Elektronik	Üsküdar Mah. Şh.Ali Ekber Cad. No:3/A	0216 411 1414
İstanbul	Zeytinburnu	Zeytinburnu Elektronik	Zeytinburnu Mah. Şh.Ali Ekber Cad. No:3/A	0212 611 1414
İzmir	Merkez	Ceylan Elektronik	Karşıyaka Mah. Şh.Ali Ekber Cad. No:3/A	0232 216 2626
İzmir	Merkez	Yeşi Elektronik	Karşıyaka Mah. Şh.Ali Ekber Cad. No:3/A	0232 216 2626
İzmir	Çeşme	Çeşme Elektronik	Çeşme Mah. Şh.Ali Ekber Cad. No:3/A	0232 712 1414
İzmir	Foça	Foça Elektronik	Foça Mah. Şh.Ali Ekber Cad. No:3/A	0232 812 1414
İzmir	Menemen	Menemen Elektronik	Menemen Mah. Şh.Ali Ekber Cad. No:3/A	0232 811 1414
İzmir	Urla	Urla Elektronik	Urla Mah. Şh.Ali Ekber Cad. No:3/A	0232 711 1414
Kahramanmaraş	Merkez	Ceylan Elektronik	Dulkadiroğlu Mah. Şh.Ali Ekber Cad. No:3/A	0344 216 2626
Kahramanmaraş	Merkez	Yeşi Elektronik	Dulkadiroğlu Mah. Şh.Ali Ekber Cad. No:3/A	0344 216 2626
Kahramanmaraş	Elbistan	Elbistan Elektronik	Elbistan Mah. Şh.Ali Ekber Cad. No:3/A	0344 811 1414
Kahramanmaraş	Göksun	Göksun Elektronik	Göksun Mah. Şh.Ali Ekber Cad. No:3/A	0344 611 1414
Karabük	Merkez	Karabük Elektronik	Merkez Mah. Şh.Ali Ekber Cad. No:3/A	0370 212 1010
Karaman	Merkez	Karaman Elektronik	Merkez Mah. Şh.Ali Ekber Cad. No:3/A	0338 212 1010
Kars	Merkez	Ceylan Elektronik	Merkez Mah. Şh.Ali Ekber Cad. No:3/A	0474 216 2626
Kars	Merkez	Yeşi Elektronik	Merkez Mah. Şh.Ali Ekber Cad. No:3/A	0474 216 2626
Kastamonu	Merkez	Kastamonu Elektronik	Merkez Mah. Şh.Ali Ekber Cad. No:3/A	0366 212 1010
Kayseri	Merkez	Ceylan Elektronik	Kayabaşı Mah. Şh.Ali Ekber Cad. No:3/A	0352 216 2626
Kayseri	Merkez	Yeşi Elektronik	Kayabaşı Mah. Şh.Ali Ekber Cad. No:3/A	0352 216 2626
Kayseri	Bünyan	Bünyan Elektronik	Bünyan Mah. Şh.Ali Ekber Cad. No:3/A	0352 811 1414
Kayseri	Develi	Develi Elektronik	Develi Mah. Şh.Ali Ekber Cad. No:3/A	0352 711 1414
Kayseri	Yahyalı	Yahyalı Elektronik	Yahyalı Mah. Şh.Ali Ekber Cad. No:3/A	0352 611 1414
Kayseri	Pınarbaşı	Pınarbaşı Elektronik	Pınarbaşı Mah. Şh.Ali Ekber Cad. No:3/A	0352 611 1414
Kırıkkale	Merkez	Kırıkkale Elektronik	Merkez Mah. Şh.Ali Ekber Cad. No:3/A	0318 212 1010
Kırklareli	Merkez	Ceylan Elektronik	Merkez Mah. Şh.Ali Ekber Cad. No:3/A	0288 216 2626
Kırklareli	Merkez	Yeşi Elektronik	Merkez Mah. Şh.Ali Ekber Cad. No:3/A	0288 216 2626
Kırklareli	Lüleburgaz	Lüleburgaz Elektronik	Lüleburgaz Mah. Şh.Ali Ekber Cad. No:3/A	0288 412 1414
Kırşehir	Merkez	Kırşehir Elektronik	Merkez Mah. Şh.Ali Ekber Cad. No:3/A	0386 212 1010
Kocaeli	Merkez	Ceylan Elektronik	Yeni Mah. Şehit Ali Ersoy Cad. No:3/A	0262 216 2626
Kocaeli	Merkez	Yeşi Elektronik	Yeni Mah. Şehit Ali Ersoy Cad. No:3/A	0262 216 2626
Kocaeli	Gebze	Gebze Elektronik	Yeni Mah. Şehit Ali Ersoy Cad. No:3/A	0262 642 2934
Kocaeli	Gölcük	Gölcük Elektronik	Yeni Mah. Şehit Ali Ersoy Cad. No:3/A	0262 412 1414
Kocaeli	Kandıra	Kandıra Elektronik	Yeni Mah. Şehit Ali Ersoy Cad. No:3/A	0262 512 1414
Kocaeli	Karamürsel	Karamürsel Elektronik	Yeni Mah. Şehit Ali Ersoy Cad. No:3/A	0262 412 1414
Kocaeli	Derince	Derince Elektronik	Yeni Mah. Şehit Ali Ersoy Cad. No:3/A	0262 421 4828
Kocaeli	İzmit	İzmit Elektronik	Yeni Mah. Şehit Ali Ersoy Cad. No:3/A	0262 321 1010
Konya	Merkez	Ceylan Elektronik	Selçuklu Mah. Şh.Ali Ekber Cad. No:3/A	0332 216 2626
Konya	Merkez	Yeşi Elektronik	Selçuklu Mah. Şh.Ali Ekber Cad. No:3/A	0332 216 2626
Konya	Ereğli	Ereğli Elektronik	Ereğli Mah. Şh.Ali Ekber Cad. No:3/A	0332 711 1414
Konya	Karapınar	Karapınar Elektronik	Karapınar Mah. Şh.Ali Ekber Cad. No:3/A	0332 811 1414
Konya	Kadınhanı	Kadınhanı Elektronik	Kadınhanı Mah. Şh.Ali Ekber Cad. No:3/A	0332 811 1414
Konya	Şefaatli	Şefaatli Elektronik	Şefaatli Mah. Şh.Ali Ekber Cad. No:3/A	0332 811 1414
Konya	Beyşehir	Beyşehir Elektronik	Beyşehir Mah. Şh.Ali Ekber Cad. No:3/A	0332 611 1414
Konya	Seydişehir	Seydişehir Elektronik	Seydişehir Mah. Şh.Ali Ekber Cad. No:3/A	0332 611 1414
Konya	Ilgın	Ilgın Elektronik	Ilgın Mah. Şh.Ali Ekber Cad. No:3/A	0332 511 1414
Konya	Cihanbeyli	Cihanbeyli Elektronik	Cihanbeyli Mah. Şh.Ali Ekber Cad. No:3/A	0332 411 1414
Konya	Çumra	Çumra Elektronik	Çumra Mah. Şh.Ali Ekber Cad. No:3/A	0332 411 1414
Konya	Akşehir	Akşehir Elektronik	Akşehir Mah. Şh.Ali Ekber Cad. No:3/A	0332 811 1414
Konya	Bozkır	Bozkır Elektronik	Bozkır Mah. Şh.Ali Ekber Cad. No:3/A	0332 611 1414
Kütahya	Merkez	Kütahya Elektronik	Merkez Mah. Şh.Ali Ekber Cad. No:3/A	0274 212 1010
Kütahya	Tavşanlı	Tavşanlı Elektronik	Tavşanlı Mah. Şh.Ali Ekber Cad. No:3/A	0274 511 1414
Kütahya	Simav	Simav Elektronik	Simav Mah. Şh.Ali Ekber Cad. No:3/A	0274 411 1414
Kütahya	Gediz	Gediz Elektronik	Gediz Mah. Şh.Ali Ekber Cad. No:3/A	0274 411 1414
Malatya	Merkez	Ceylan Elektronik	Yeni Mah. Şh.Ali Ekber Cad. No:3/A	0422 216 2626
Malatya	Merkez	Yeşi Elektronik	Yeni Mah. Şh.Ali Ekber Cad. No:3/A	0422 216 2626
Malatya	Darende	Darende Elektronik	Darende Mah. Şh.Ali Ekber Cad. No:3/A	0422 811 1414
Malatya	Doğanşehir	Doğanşehir Elektronik	Doğanşehir Mah. Şh.Ali Ekber Cad. No:3/A	0422 811 1414
Manisa	Merkez	Ceylan Elektronik	Yeni Mah. Şehit Ali Ersoy Cad. No:3/A	0236 216 2626
Manisa	Merkez	Yeşi Elektronik	Yeni Mah. Şehit Ali Ersoy Cad. No:3/A	0236 216 2626
Manisa	Akhisar	Akhisar Elektronik	Akhisar Mah. Şehit Ali Ersoy Cad. No:3/A	0236 412 1414
Manisa	Alaşehir	Alaşehir Elektronik	Alaşehir Mah. Şehit Ali Ersoy Cad. No:3/A	0236 711 1414
Manisa	Salihli	Salihli Elektronik	Salihli Mah. Şehit Ali Ersoy Cad. No:3/A	0236 711 1414
Manisa	Turgutlu	Turgutlu Elektronik	Turgutlu Mah. Şehit Ali Ersoy Cad. No:3/A	0236 811 1414
Mardin	Merkez	Ceylan Elektronik	Yenişehir Mah. Şehit Ali Ersoy Cad. No:3/A	0482 216 2626
Mardin	Merkez	Yeşi Elektronik	Yenişehir Mah. Şehit Ali Ersoy Cad. No:3/A	0482 216 2626
Mardin	Kızıltepe	Kızıltepe Elektronik	Kızıltepe Mah. Şehit Ali Ersoy Cad. No:3/A	0482 511 1414
Mardin	Mazıdağı	Mazıdağı Elektronik	Mazıdağı Mah. Şehit Ali Ersoy Cad. No:3/A	0482 811 1414
Mardin	Nusaybin	Nusaybin Elektronik	Nusaybin Mah. Şehit Ali Ersoy Cad. No:3/A	0482 811 1414
Mardin	Midyat	Midyat Elektronik	Midyat Mah. Şehit Ali Ersoy Cad. No:3/A	0482 711 1414
Mardin	Dargeçit	Dargeçit Elektronik	Dargeçit Mah. Şehit Ali Ersoy Cad. No:3/A	0482 811 1414
Mersin	Merkez	Ceylan Elektronik	Yenişehir Mah. Şehit Ali Ersoy Cad. No:3/A	0324 216 2626
Mersin	Merkez	Yeşi Elektronik	Yenişehir Mah. Şehit Ali Ersoy Cad. No:3/A	0324 216 2626
Mersin	Tarsus	Tarsus Elektronik	Tarsus Mah. Şehit Ali Ersoy Cad. No:3/A	0324 616 1414
Mersin	Çamlıyayla	Çamlıyayla Elektronik	Çamlıyayla Mah. Şehit Ali Ersoy Cad. No:3/A	0324 511 1414
Mersin	Çamlıyayla	Çamlıyayla Elektronik	Çamlıyayla Mah. Şehit Ali Ersoy Cad. No:3/A	0324 511 1414
Mersin	Mut	Mut Elektronik	Mut Mah. Şehit Ali Ersoy Cad. No:3/A	0324 811 1414
Mersin	Silifke	Silifke Elektronik	Silifke Mah. Şehit Ali Ersoy Cad. No:3/A	0324 711 1414
Mersin	Erdemli	Erdemli Elektronik	Erdemli Mah. Şehit Ali Ersoy Cad. No:3/A	0324 511 1414
Muğla	Merkez	Ceylan Elektronik	Menteşe Mah. Şehit Ali Ersoy Cad. No:3/A	0252 216 2626
Muğla	Merkez	Yeşi Elektronik	Menteşe Mah. Şehit Ali Ersoy Cad. No:3/A	0252 216 2626
Muğla	Bodrum	Bodrum Elektronik	Bodrum Mah. Şehit Ali Ersoy Cad. No:3/A	0252 311 1414
Muğla	Fethiye	Fethiye Elektronik	Fethiye Mah. Şehit Ali Ersoy Cad. No:3/A	0252 611 1414
Muğla	Marmaris	Marmaris Elektronik	Marmaris Mah. Şehit Ali Ersoy Cad. No:3/A	0252 412 1414
Muğla	Köyceğiz	Köyceğiz Elektronik	Köyceğiz Mah. Şehit Ali Ersoy Cad. No:3/A	0252 711 1414
Muş	Merkez	Muş Elektronik	Merkez Mah. Şehit Ali Ersoy Cad. No:3/A	0436 212 1010
Nevşehir	Merkez	Nevşehir Elektronik	Merkez Mah. Şehit Ali Ersoy Cad. No:3/A	0384 212 1010
Nevşehir	Ürgüp	Ürgüp Elektronik	Ürgüp Mah. Şehit Ali Ersoy Cad. No:3/A	0384 511 1414
Nevşehir	Avanos	Avanos Elektronik	Avanos Mah. Şehit Ali Ersoy Cad. No:3/A	0384 511 1414
Nevşehir	Gülşehir	Gülşehir Elektronik	Gülşehir Mah. Şehit Ali Ersoy Cad. No:3/A	0384 411 1414
Niğde	Merkez	Niğde Elektronik	Merkez Mah. Şehit Ali Ersoy Cad. No:3/A	0388 212 1010
Niğde	Bor	Bor Elektronik	Bor Mah. Şehit Ali Ersoy Cad. No:3/A	0388 511 1414
Niğde	Ulukışla